

1

切刀线

折刀线

270mm

80mm

2

3

4

要求:

1.材料：80g双胶纸

2.成品外尺寸: 270x80mm 成品尺寸: 80x45mm

3.工艺: 4C双面印刷、风琴折、12P、套位及裁切精准

Größe: 34mmx30mmx90mm

Batterie: 21700/18650

Leistungsbereich: 5~100W

Ladestrom: 2A

A: Netzschalter

B: Feuerknopf

C/D: +/-Taste

E: Typ-C-Schnittstelle

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bx1: Feuer

Bx3: Einstellung der Ausgangsleistung (sanft, Normal, Hard)
 Klicken Sie zur Auswahl auf C/D und drücken Sie zur Bestätigung B

Bx5: Zwischen Power-Modus und BYPASS-Modus wechseln

BxD1: Leistung anpassen


B+C Hold: Wählen Sie die Farbe
 Klicken Sie zur Auswahl auf C/D und drücken Sie zur Bestätigung B

B+D Halten: Puff klar

C+D-Halten: Gesperrt

WARNUNGEN:

1. Bitte überladen Sie den Akku nicht, da dies die Lebensdauer Ihres Akkus verkürzt.
2. Laden Sie Ihre Batterie nicht mit einem Auto auf, auch dies kann zu Schäden führen.
3. Bitte vermeiden Sie die Verwendung des Geräts während des Ladevorgangs.
4. Wenn das Gerät während des Gebrauchs zu heiß wird, stellen Sie die Verwendung bitte für eine Weile ein.
5. Personen unter 21 Jahren ist der Kauf oder die Nutzung dieses Geräts nicht gestattet.
6. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.










ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Размер: 34ммх30ммх90мм

Батарея: 21700/18650

Диапазон мощности: 5~100 Вт

Ток перезарядки: 2А

A: выключатель питания

B: кнопка огня

C: кнопка +/-

E: интерфейс типа C

ПРОИЛЛУСТРИРОВАТЬ:

Вх1: Огонь

Вх3: регулировка выходной мощности (левая, нормальная, жесткая)Нажмите C/D, чтобы выдуть, и нажмите B, чтобы подтвердить.

Вх5: переключение между режимом питания и режимом BYPASS.

C/Dх1: регулировка мощности

Удержание В+С: выберите цвет

Нажмите C/D, чтобы выдуть, и нажмите B, чтобы подтвердить.


В+D Удержание: заткните чистая

Удержание C+D: заблокировано

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не перезаряжайте аккумулятор, так как это приведет к сокращению срока службы аккумулятора.
2. Не заряжайте аккумулятор в автомобиле, это также может привести к повреждению.
3. Пожалуйста, не используйте устройство во время зарядки.
4. Если во время использования устройство сильно нагревается, прекратите его использование на некоторое время.
5. Людям младше 21 года не разрешается приобретать или использовать это устройство.
6. Храните этот продукт в недоступном для детей месте.

PRODUCT BESCHRIJVING:



Afmeting: 34mmx30mmx90mm

Batterij: 21700/18650

Vermogensbereik: 5-100W

Oplaadstroom: 2A

A: Aan/uit-schakelaar

B: Vuurknop

C/D: +/-Knop

E: Type-C-interface

Gebruiksaanwijzing:

B1: Vuur

B3: Aanpassing uitgangsvermogen (zacht, normaal, Hard)
Klik op C/D om te selecteren en druk op B om te bevestigen

B5: Schakelen tussen energiemodus en BYPASS-modus

C/Dx1: Vermogen aanpassen

B+C Vasthouden: kies de kleur.Klik op C/D om te selecteren en druk op B om te bevestigen

B+D Vasthouden: blaas leeg

C+D Vasthouden: vergrendeld

WAARSCHUWINGEN:

1. Laad niet te veel op, omdat dit tot een kortere levensduur van uw batterij leidt.
2. Laad uw batterij niet op via een auto, dit kan ook tot schade leiden.
3. Vermijd het gebruik van het apparaat tijdens het opladen.
4. Als het apparaat tijdens het gebruik te heet wordt, stop dan een tijdje met het gebruik ervan.
5. Mensen jonger dan 21 jaar mogen dit apparaat niet kopen of gebruiken.
6. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:




Diagrama de la batería de la cámara de acción GoPro Hero 4. La batería es rectangular con un botón circular en la parte superior (A), un botón de disparo en la parte superior (B), dos botones de control en la parte inferior (C/D), un puerto de interfaz en la parte inferior (E) y un interruptor de encendido en la parte superior (A).

Tamaño: 34mmx30mmx90mm

Batería: 21700/18650

Rango de potencia: 5~100W

Corriente de recarga: 2A

A: Interruptor de encendido

B: Botón de disparo

C/D: +/-Botón

D: Interfaz tipo C

INSTRUCCIONES DE USO:

Ax1: Fuego

Bx5: Ajuste de potencia de salida (suave, normal, Duro)
Haga clic en C/D para seleccionar y presione B para confirmar.

Bx5: Cambiar entre modo de energía y modo BYPASS

C/Dx1: Ajustar potencia

B+C Hold: elige el color.Haga clic en C/D para seleccionar y presione B para confirmar.

B+D Hold: soplar claro

Bx8 Retener: Bloqueado

ADVERTENCIAS:

1. No sobrecargue, ya que esto reducirá la vida útil de la batería.
2. No cargue la batería a través de un automóvil, ya que esto también puede provocar daños.
3. Evite utilizar el dispositivo mientras se carga.
4. Si el dispositivo se calienta demasiado durante el uso, deje de usarlo por un tiempo.
5. Las personas menores de 21 años no pueden comprar ni utilizar este dispositivo.
6. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Il diagramma mostra un bracciale di sicurezza con un display LCD al centro. Sopra il display c'è un pulsante (B) e sotto un pulsante (C). A sinistra del display c'è un interruttore a scorrimento (A). A destra c'è una manopola di selezione (E) con una scala numerata da 1 a 5. In basso a sinistra c'è una presa USB (D). Le dimensioni sono indicate come 34mm x 30mm x 9mm.

Dimensioni: 34mmx30mmx9mm

Batteria: 21700/18650

Gamma di potenza: 5-100W

Corrente di ricarica: 2A

A: Interruttore di alimentazione

B: Pulsante di fuoco

C/D: Pulsante +/-

E: Porta di ricarica USB-C

ISTRUZIONI PER L'USO:

Bx1: Fuoco

Bx3: Regolazione della modalità di potenza in uscita
(Soft, Normal, Hard). Fare clic su C/D per selezionare e premere B per confermare

Bx5: Passa dalla modalità di alimentazione alla modalità BYPASS

C/Dx1: regola la potenza

Tieni premuto B+C: scegli il colore del menu.
Fare clic su C/D per selezionare e premere B per confermare

Tieni premuto B+D: Puff Clear

Tieni premuto C+D: Blocca della Potenza

AVVERTIMENTI:

1. Si prega di non sovraccaricare, ciò potrebbe ridurre la durata della tua batteria.

2. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie adatto per ricaricare le tue batterie

3. Se il dispositivo si surriscalda durante l'utilizzo, interromperne immediatamente l'utilizzo farlo raffreddare.

4. È vietato vendere questo prodotto ai minori di 18/21 anni di età.

5. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

PRODUCT DESCRIPTION:

Size: 34mmx30mmx90mm

Battery: 21700/18650

Power Range: 5-100W


Recharging Current: 2A

A: Power Switch

B: Fire Button

C/D: +/-Button

E: USB-C Charging Port



INSTRUCTIONS FOR USE:

Bx1: Fire

Bx3: Output power mode selection (Soft, Normal, Hard)

Click C/D to select and press B to confirm

Bx5: Switch between power mode and BYPASS mode

C/Dx1: Adjust power

B+C Hold: Choose the menu color.

Click C/D to select and press B to confirm


B+D Hold: Puff Clear

C+D Hold: Wattage lock

WARNINGS:

1. Please do not overcharge, this could lead to a shorter life of your battery.
2. It is recommended to use a suitable charger to recharge your batteries.
3. If the device gets hot while using, immediately stop using it to let it cool.
4. Prohibited to sell this product to people under 18/21 years of age.
5. Keep this product out of children reach.

DESCRIPTION DU PRODUIT:



Taille: 34mmx30mmx90mm

Batterie: 21700/18650

Plage De Puissance: 5~100W

Courant De Recharge: 2A

A : Interrupteur on/off

B : Bouton fire

C/D : Bouton +/-

E : Port de rechargement USB-C

MODE D'EMPLOI:

Bx1 : Fire

Bx3 : Réglage du mode de puissance (soft, Normal, Hard).
Cliquez sur C/D pour sélectionner et appuyez sur B pour confirmer

Bx5 : Basculer entre le mode Power et le mode Bypass.

C/Dx1 : Ajuster la puissance

Maintenir B+C : Changer la couleur du menu
Cliquez sur C/D pour sélectionner et appuyez sur B pour confirmer

Maintenir B+D : Réinitialisation du compteur de bouffée

Maintenir C+D : Verrouillage des watts.

AVERTISSEMENTS:

1. Veuillez ne pas surcharger, cela pourrait réduire l'adurée de vie de vos accus.
2. Si l'appareil devient trop chaud lors de son utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser pour laisser refroidir.
3. Il est interdit de vendre ce produit aux personnes de moins de 18/21 ans.
4. Gardez ce produit hors de portée des enfants.

WARRANTY REGISTRATION CARD	
	Conditions NOT covered under the warranty
	* Warranty is expired * Normal wear and tear * Damage caused by improperly operations * Products purchased lower than MSRP or from unauthorized vendor * Accidental damage, faults caused by negligent use, lack of care or neglect
Please contact: contact@fummytech.com for mailing address	
Model Number&Name :	Date of Purchase:
Package Serial No.:	Store Name:
Print Name:	E-mail:
Alleged Defects:	
Return Address:	
My signature below acknowledges that I have read, fully understand, and accept this limited warranty agreement	
Signature:	Date:
Please send this card with copy of dated register receipt, and mail with the origin package to referred address	

本产编号 / 包装名		KB340 说明书		 深圳市肯瑞特科技有限公司 Vapefly Technology Co., LTD.				修改记录	版本	修改人	修改日期	备注					
包装材质	80g双胶纸																
包装尺寸	270x80mm	版本	A0														
尺寸公差	±0.5	比例	1:1						图纸大小	/	单位	mm	视角投影		绘图	李静云	日期